Satia

اینترنت پرسرعت ساتیا -- <u>Satia.co</u>



TPLINK TD-8811

مودم TPLINK TD-881 یک مودم ADSL با طراحی مناسب بوده که عملکرد بالا و پایداری خوب را در کنار سادگی در استفاده ارائه می دهد. این مودم به راحتی تنظیم شده و حتی بدون هیچ تنظیم خاصی قابل استفاده است. علاوه بر تنظیم تحت وب، می توان به سادگی توسط نرم افزار همراه آن، آن را تنظیم نمود. دارای DHCP داخلی بوده که برای سرویس دهی به تعداد زیادی کامپیوتر به آسانی راه اندازی می شود. این مودم تقریبا با همه سیستم عامل ها سازگار بوده و با کلیه سرویس دهنده های اینترنت همخوانی دارد.

پنل جلویی دستگاه :



چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است :

۱.چراغ : POWER نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است .

. جراغ $\mathrm{USB}:$ نشان دهنده اتصال مودم توسط کابل USB به کامپیوتر است USB

۳. چراغ : LAN نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است .



۴.چراغ : ADSL در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.

۵.چراغ : INTERNET در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.

پنل پشت دستگاه :



اتصالات پشت دستگاه به شرح زیر است :

- ۱ : POWER. اتصال آداپتور برق .
- ۰ : ON/OFF. دکمه روشن و خاموش کردن .
 - ۳ : RESET.دکمه ریست کردن مودم .
- ۲ : LAN. اتصال کابل شبکه بر ای کامپیوتر .
- ۵ : LINE. اتصال به خط تلفن از طریق .LINE
 - USB. محل اتصال كابل.USB : ۶

اتصال مودم :

- ۱ .نیاز مندی های سیستمی :
- ۱ ۱ .سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده اینترنت .
- ۱–۲. یک کامپیوتر با کارت شبکه و کابل شبکه (کابل شبکه در پک مودم موجود است)
- ۳–۱ . فعال بودن پروتکل TCP/IP روی کامپیوتر(به صورت پیش فرض در ویندوز فعال است)
 - ۴–۱. یک مرورگر وب مانند فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، کروم، اپرا یا ...



۲.نیازمندی های محیط نصب مودم :

۱ – ۲ .این مودم نباید در محلی با رطوبت و گرمای بیش از حد قرار داده شود .

۲–۲ .مودم را در جایی قرار دهید که به همان آسانی که به وسایل دیگر متصل می شود به برق نیز دسترسی داشته باشد.

۳–۲ .مراقب سیم کشی های آن باشید تا سر راه تردد افراد قرار نگرفته باشد .

۴–۲ .مودم را روی میز یا یک قفسه قرار دهید .

۵–۲ .از قرار دادن آن در مکان هایی با تشعشع زیاد الکترو مغناطیس خوداری کنید.

اتصال مودم :

لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس ADSL خود مطمئن شوید(با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ ADSL پس از حدود ۳۰ ثانیه ثابت روشن شود)سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید

۱ .قرار دادن مودم در محل مناسب .

۲ .قرار دادن آنتن در حالت عمودی .

۳ . اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های LAN مودم با کابل شبکه مناسب .

۴ .اتصال خط تلفن از طریق SPLITTER موجود در پک مودم به مودم .

۵ .اتصال آداپتور برق و سپس روشن کردن مودم.





شکل زیر راهنمای خوبی برای اتصالات است :



ر اهنمای تنظیم سریع :

۱. آدرس IP پیش فرض این مودم 192.168.1.1 است. این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض جهت تنظیم استفاده می کنیم. تنظیمات IP کارت شبکه متصل شده را، برای اتصال صحیح تنظیم کنید .

ر اهنمای تنظیم کارت شبکه کامپیوتر بر ای اتصال به مودم :

۲.تنظیم این مودم توسط یک مرورگر وب انجام می شود و در هر سیستم عاملی امکان پذیر است. آدرس مودم را در مرورگر خود وارد کنید :

Address	http://192.168.1.1	





بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به صورت پیش فرض admin و admin به صورت حرف کوچک است .آنها را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

Connect to 19	2.168.1.1 🛛 🛛 🕅			
R	E.S.			
DSL Router User name:	🖸 admin 💌			
<u>P</u> assword:	Remember my password			
1	OK Cancel			

توجه :

الف.این Username و Password را با Username و Password ی که ISP به شما داده اشتباه نگیرید .

ب.اگر صفحه در خواست Username و Password ظاهر نشد به معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مرورگر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Internet Option و سپس به Connection و سپس در قسمت Lan Setting را برداشته و Ok کنید .

۴.بعد از ورود موفق به صفحه تنظیمات مودم، صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد، روی Quick Setup کلیک کنید.

LINK [®]				
8811	Device Info			
50	Board ID;	96338	iL-2M-8M	
)	Firmware Version:	3.06L.	03-T1.0a-090	403.A2pB021c_b0.d17m
Setup	Bootloader (CFE) Version:	1.0.37	-10.1	
Anagement This information reflects the current status of your DSL of Line Rate - Upstream (Kbps);		2SL connection.		
	Line Rate - Downstream (K	bps):		
	LAN IP Address:		192.168.1.1	
	Default Gateway:			
	Primary DNS Server:		192.158.1.1	



۵.در این صفحه مقادیر VCI و VCI را در فیلد های مربوطه وارد کنید، باقی آیتم ها مانند شکل زیر باشد روی دکمه Save/Applyکلیک کنید. مقادیر VCI و VCI برای هر ISPممکن است متفاوت باشد مقادیر آن در ایران ه و ۳۵ و برای شرکت Satia نیز ۸ و ۳۵ می باشد اگر از این مقادیر مطمئن نیستید از ISPخود سوال کنید .

TD-8811	Quick Setup	
	This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router.	
Device Info Quick Setup	ATM PVC Configuration	
Advanced Setup	The Virtual Path Identifier (VPI) and Virtual Channel Identifier (VCI) are needed for setting up the ATM PVC. Do not	
Management	change VPI and VCI numbers unless your ISP instructs you otherwise. VPI: T0-2551	
	VCI: [32-65535] 35	
	Enable Quality Of Service	
	Enabling QoS for a PVC improves performance for selected classes of applications. However, since QoS also consumes system resources, the number of PVCs will be reduced consequently. Use Advanced Setup/Quality of Service to assign priorities for the applications.	
	Enable Quality Of Service 🔲	
	Next	



۶.در این صفحه گزینه Encapsulation Mode را انتخاب و آیتم Bridging را انتخاب کنید کار تنظیم LLC مها کرده و روی دکمه Next کلیک کنید. در این مرحله اگر شما Bridging را انتخاب کنید کار تنظیم مودم به پایان رسیده است، اما بعدا برای اتصال به اینترنت باید در ویندوز یک کانکشن از نوع band مودم به پایان رسیده است، اما بعدا برای اتصال به اینترنت باید در ویندوز یک کانکشن از نوع band مودم به پایان رسیده است، اما بعدا برای اتصال به اینترنت باید در ویندوز یک کانکشن از نوع band مودم به پایان رسیده است، اما بعدا برای اتصال به اینترنت باید در ویندوز یک کانکشن از نوع band مودم به پایان رسیده است، اما بعدا برای اتصال به اینترنت باید در ویندوز یک کانکشن از نوع band و Broad و Broad و يك وارد کرده و آن کانکشن را کانکت کنيد در واقع شما می توانید بدون هیچ تنظیم خاصی و تنها با اید وارد کرده و آن کانکشن در ویندوز از این مودم استفاده کنید اما در این حالت شما فقط با کامپیوتری که کانکشن را اجرا کرده است به اینترنت دسترسی دارید ولی روش شرح داده شده در این حالت شما فقط با مودم و ساخت این کانکشن در ویندوز از این مودم استفاده کنید اما در این حالت شما فقط با مودم ای و ماد و تاین کانکشن در ویندوز مان مودم و ماخت این کانکشن در ویندوز از این مودم استفاده کنید اما در این حالت شما فقط با مودم و ساخت این کانکشن در است به اینترنت دسترسی دارید ولی روش شرح داده شده در این مقاله حرفه ای تر بوده و تمامی کامپیوتر های متصل به مودم می توانند از اینترنت استفاده کنند چرا که مودم کار اتصال را انجام می دهد.

	Connection Type			
	Select the type of network protocol for IP over Ethernet as WAN interface			
Device Info				
Quick Setup	O PPP over ATM (PPPoA)			
Advanced Setup				
Diagnostics	PPP over Ethernet (PPPoE)			
Management	MAC Encapsulation Routing (MER)			
	🔘 IP over ATM (IPpA)			
	O Bridging			
	Encapsulation Mode			
	Back Next			



۷.در این صفحه اطلاعات Username و Password مربوط به سرویس اینترنتی را که خریداری کرده اید در فیلد PPP UserName و PPP Password را وارد کنید ، سایر گزینه ها را بدون تغییر رها کنید و فقط Demand On Dialتیک مربوطه را بردارید، روی Next کلیک کنید.

PPP Username and Password			
PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.			
PPP Username:			
PPP Password:			
PPPoE Service Name:			
Authentication Method: AUTO			
MTU [512-1500] : 1480			
Dial on demand (with idle timeout timer)			
Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: 15			
PPP IP extension			
Use Static IP Address			
Enable PPP Debug Mode			
Back			



۸ .خلاصه ای از تنظیمات نشان داده می شود. روی دکمه Reboot/Saveکلیک کنید و حدود ۲ دقیقه منتظر بمانید تا مودم ر اه اندازی شده و به اینترنت متصل شود. در خلال ر اه اندازی دستگاه ر ا خاموش نکنید. نشانه تنظیمات شما روشن شدن چر اغ اینترنت است.

WAN Setup - Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.

VPI / VCI:	0 / 35	
Connection Type:	PPPoE	
Service Name:	br_8_35	
Service Category:	UBR	
IP Address:	Automatically Assigned	
Service State:	Enabled	
NAT:	Enabled	
Firewall:	Enabled	
IGMP Multicast:	Enabled	
Quality Of Service:	Disabled	

Click "Save/Reboot" to save these settings and reboot router. Click "Back" to make any modifications.

NOTE: The configuration process takes about 1 minute to complete and your DSL Router will reboot.





USB: تنظيمات

برای کسانی که کامپیوتر آنها دارای کارت شبکه نیست و یا به هر دلیل می خواهند از رابط USB استفاده کنند مراحل زیر نشان داده می شود. با نصب رابط USB شما در اصل یک کارت شبکه مجازی نصب می کنید. نرم افزار های مرتبط در CD همراه محصول وجود داشته یا از سایت رسمی TPLINK قابل دانلود است .

مراحل نصب در ایور : USB با اتصال کابل USB به مودم و سپس به کامپیوتر، سیستم عامل شما در مورد نصب یک سخت افزار جدید پیغام خواهد داد. شما شکل زیر را مشاهده خواهید کرد، Inestall from a list or specfic locationرا انتخاب و دکمه Next را کلیک کنید:











در اینجا یک کارت شبکه در کامپیوتر شما نصب شده است و شما مانند یک کارت شبکه واقعی از آن برای اتصال به مودم بهره ببرید. توجه کنید که مراحل فوق در ویندوز XPبوده و در ویندوز ویستا و سون مراحل فوق به صورت اتوماتیک انجام خواهد گرفت در غیر این صورت مراحل نصب تفاوت اندکی با ویندوز XPدارد. اکنون مودم شما آماده کار بوده و می توانید از اینترنت لذت ببرید.