اینترنت پرسرعت ساتیا - <u>Satia.co</u>





TP-LINK-W8151N

مودم Tplink-w8151n یک مودم ADSL وایرلس بوده که دارای پهنای باند ۱۵۵ مگابیتی و ۱ عدد پورت LAN مد مگابیتی و دارای آنتن قابل جدا شدن است. این مودم که از استاندارد سری N می باشد می تواند برای ساخت یک شبکه وایرلس کوچک و به صرفه مورد استفاده قرار گیرد. مودم های سری N می تواند برای ساخت یک شبکه وایرلس کوچک و به صرفه مورد استفاده قرار گیرد. مودم های سری N به صورت تئوریک دارای بردی تا حدود ۳ برابر مدل های سری G بوده و پهنای باند آنها نیز ۳ برابر می باشد. در قسمت وایرلس از آخرین استاندارد های امنیت مانند S بوده و پهنای باند آنها نیز ۳ برابر می باشد. در قسمت وایرلس از آخرین استاندارد های امنیت مانند WPA2 بهره می برد. توانایی کار با سیستم عامل های مختلف را دارا بوده و به راحتی تنظیم می شود و با تمامی سرویس دهنده های اینترنت در ایران سازگار است. قابل توجه این که شرکت TP-LINK طرح ظاهری مودم های مودم را توده و از ایران سازگار است. قابل توجه این که شرکت TP-LINK طرح ظاهری مودم های اینترنت می مای مای مای گرا ایران سازگار است. قابل توجه این که شرکت TP-LINK طرح ظاهری مودم های در ایران سازگار است. قابل توجه این که شرکت TP-LINK طرح ظاهری مودم های اینترنت مود و از نمایی مای مای مای در ایران سازگار است. قابل توجه این که شرکت TP-LINK طرح ظاهری مودم های TP-LINK خود را تویض نموده است. همان طور که در شکل نشان داده شده طراحی جدید آن بسیار شیک و زیبا بوده و از آن ظاهر کلاسیک TP-LINK خارج شده است. مبنای آموزش ما در اینجا نمونه جدید بوده اما تنظیمات و موهای دستگاه تفاوتی با نمونه قبلی آن ندارد.

پنل جلویی دستگاه:



چر اغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است:

۱.چراغ : POWER نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است.

۲.چراغ : ADSL در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.

۳.چراغ : INTERNET در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.

اینترنت پرسرعت ساتیا -- <u>Satia.co</u>



۴.چراغ : WLAN نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است.

۵. چراغ : LAN نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است.

۶.چراغ : QSS چشمک زدن یا ثابت روشن شدن آن نمایانگر اتصال یک وایرلس در مد QSS به مودم است.

پنل پشت دستگاه :



اتصالات پشت دستگاه به شرح زیر است:

- ۱ : POWER. اتصال آداپتور برق.
- ۰. CN/OFF : ۲. دکمه روشن و خاموش کردن.
 - ۳ : RESET.دکمه ریست کردن مودم.
- LAN : ۴. اتصال کابل شبکه بر ای کامپیوتر.
- ۵ : LINE.اتصال به خط تلفن از طریق.SPLITTER
 - ۰٫۶آنتن : محل اتصال آنتن ثابت.

اتصال مودم:

- ۱ .نیاز مندی های سیستمی:
- ۱ ۱. سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده اینترنت.
- ۲–۱.یک کامپیوتر با کارت شبکه و کابل شبکه (کابل شبکه در پک مودم موجود است)

اینترنت پرسرعت ساتیا -- <u>Satia.co</u>



۳–۱.فعال بودن پروتکل TCP/IP روی کامپیوتر (به صورت پیش فرض در ویندوز فعال است) ۴–۱.یک مرورگر وب مانند فایرفاکس،اینترنت اکسپلورر، کروم، اپرا یا…

۲.نیاز مندی های محیط نصب مودم:

۱–۲.این مودم نباید در محلی با رطوبت و گرمای بیش از حد قرار داده شود. ۲–۲.مودم را در جایی قرار دهید که به همان آسانی که به وسایل دیگر متصل می شود به برق نیز دسترسی داشته باشد.

> ۳–۲.مراقب سیم کشی های آن باشید تا سر راه تردد افراد قرار نگرفته باشد. ۴–۲.مودم را روی میز یا یک قفسه قرار دهید. ۵–۲.از قرار دادن آن در مکان هایی با تشعشع زیاد الکترو مغناطیس خوداری کنید.

اتصال مودم:

لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس ADSL خود مطمئن شوید (با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ ADSL پس از حدود ۳۰ ثانیه ثابت روشن شود) سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید ۱.قرار دادن آنتن در حالت عمودی. ۳.اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های LAN مودم با کابل شبکه مناسب. ۴.اتصال خط تلفن از طریق SPLITTER موجود در پک مودم به مودم. ۵.اتصال آدایتور برق و سیس روشن کردن مودم.



ر اهنمای تنظیم سریع:

۱٫آدرس IP پیش فرض این مودم Subnet Mask ۱۹۲٬۱۶۸٫۱٫۱ ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ است. این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض جهت تنظیم استفاده می کنیم. تنظیمات IP کارت شبکه متصل شده را، برای اتصال صحیح تنظیم کنید.



۳ .بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به صورت پیش فرض admin و admin به صورت حرف کوچک است .آنها را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

Connect to 192	2.168.1.1 🛛 🛛 🔀
R	GA
DSL Router	🖸 admin 💙
<u>P</u> assword:	•••••
	Cancel

توجە:

الف.این Username و Password را با Username و Password ی که ISP به شما داده اشتباه نگیرید. ب.اگر صفحه در خواست Username و Password ظاهر نشد به معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مرورگر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Internet Option و سپس به Connection و سپس در قسمت Lan Setting رفته و تیک آیتم Using Proxy را برداشته و Ok

۴.بعد از ورود موفق به صفحه تنظیمات مودم، روی Quick Start کلیک کرده و سپس دکمه Next را بزنید.

Satia

اینترنت پرسرعت ساتیا -- Satia.co

Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT.

Step 1. Choose your time zone

Step 2. Set your Internet connection

Step 3. Wireless network configuration

Step 4. Save settings of this ADSL Router

NEXT EXIT

روی Next کلیک کنید.

۵. منطقه زمانی تهر ان را از لیست انتخاب کرده و Next را کلیک کنید.

Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click NEXT to continue.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

BACK NEXT EXIT

V



BACK NEXT EXIT

۷.در این صفحه مقادیر VPI و VCI را در فیلد های مربوطه وارد کنید، باقی آیتم ها مانند شکل زیر باشد روی دکمه Apply/Save کلیک کنید. مقادیر VPI و VCI برای هر ISP ممکن است متفاوت باشد مقادیر آن در ایران ه و ۳۵ و برای شرکت Satia نیز ۸ و ۳۵ می باشد اگر از این مقادیر مطمئن نیستید از ISP خود سوال کنید.

Password VPI	8 (0~255)	
VCI Connection Type	35 (1~65535) PPPoE LLC	
		BACK NEXT EXIT



اینترنت پرسرعت ساتیا - <u>Satia.co</u>

۸ .سپس نوبت تنظیمات وایرلس شماست. در این صفحه اگر می خواهید وایرلس شما فعال باشد در مقابل گزینه Access Point آیتم Activated را انتخاب کنید. در قسمت SSID نامی را برای شبکه بی سیم خود برگزینید و در قسمت Broadcast SSID آیتم Yes را انتخاب کنید. اکنون یک کار مهم دیگر باقی مانده که آن تنظیم رمز روی وایرلس آن است تا تنها افراد مجاز قابلیت استفاده از وایرلس این مودم را داشته باشند.

Quick Start - Wlan				
You may enable/disable Wan, change the Wan SSID and Authentication type in this page.				
Access Point : 💿 Activated 🔘 Deactivated				
SSID: TP-LINK_012345				
Broadcast SSID : 💽 Yes 🔘 No				
Authentication Type : Disabled				
BACK NEXT EXIT				

۹ .برای این کار در قسمت Authentication Type از لیست موجود می توانید انواع سیستم های رمز گذاری وایرلس را انتخاب کنید. در این قسمت به صورت پیش فرض رمزگذاری وایرلس مودم غیر فعال Disabledانتخاب شده است. برای فعال کردن آن یکی از گزینه های WEP یا WPA/WPA ۲ یا-PSK PSK-WPA ۲WPA ۲ WPA/را انتخاب کنید. بهترین و مناسبترین آن گزینه های PSK-WPA ۲ PSK-WPA ۲ یا-PSK آن را انتخاب کنید تا آیتم های مربوطه ظاهر گردند، سپس در قسمت Pre-Shared Key یک رمز بین ۸ تا ۳۶ کار اکتری وارد کنیدو سپس روی دکمه Next پایین صفحه کلیک کنید.

Satisce - Subscription Satisce - Subscription Satisce - Subscription Subscriptio

تنظیمات مودم به پایان رسیده است، روی Next کلیک کنید.

Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

BACK NEXT EXIT

اینترنت پرسرعت ساتیا -- <u>Satia.co</u>



۰ . روی Closed کلیک کنید .

Quick Start Completed !!

Saved Changes.

CLOSE

در این مرحله پس از چند لحظه چراغ Internet مودم روشن می شود که نشان دهنده اتصال صحیح به اینترنت است. در غیر این صورت یک بار مودم را خاموش و روشن کنید و حدود ۲ دقیقه منتظر بمانید اگر مشکل دوباره ادامه داشت مجددا مراحل بالا را با دقت تکرار کنید اکنون مودم شما آماده کار بوده و می توانید از اینترنت لذت ببرید.