اینترنت پرسرعت ساتیا - <u>Satia.co</u>



Satia

## **TP-Link TD-W8961N**

ورود به کنسول مودم

IP این مودم بصورت پیش فرض IP2.168.168.1.1 است.

برای وارد شدن به کنسول مودم یک صفحه مرورگر Chrome, Explorer Internet یا ... باز کرده و در قسمت Address Bar آن Address 1.1 را وارد کنید.

در این مرحله برای وارد شدن به کنسول، در قسمت Username و admin ، Password را وارد کنید.

Username:	
Password:	
	Login
Copyright © 2014 TP-	LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
بت ساتیا ببینید <u>Satia.co/modem</u>	راهنمای <b>کامل مودم های ADSL و TD-LTE را در سا</b> ی



اینترنت پرسرعت ساتیا -- Satia.co

تنظيمات مودم بر ای اتصال به اينترنت از طريق Quick Start

بعد از وارد شدن به کنسول مودم، از منوی بالای صفحه گزینه Quick Start را انتخاب و سپس RUN WIZARDرا کلیک کنید.

TP-LIN	K°			150M	bps Wireless N Al	DSL2+ Moder	n Router
Quick Start	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
Quick Start	3						
	Th 'Qu	is ADSL Route	r is ideal for ho ard will guide yo	me networking and u to configure the A	small business net ADSL router to cont	tworking. The nect to your ISI	P
	(m	ternet service	Provider).				
			RUN WIZARD				

گزینه Next را کلیک کنید.



#### **Quick Start**

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT.

- Step 1. Choose your time zone
- Step 2. Set your Internet connection
- Step 3. Wireless network configuration
- Step 4. Save settings of this ADSL Router

NEXT EXIT

اینترنت پرسرعت ساتیا – <u>Satia.co</u> – اینترنت پرسرعت ساتیا
در این صفحه Time Zone را Tehran انتخاب کنید و گزینه Next را کلیک کنید.
TP-LINK <sup>®</sup>
Quick Start - Time Zone Select the appropriate time zone for your location and click NEXT to continue.
(GMT+03:30) Tehran
BACK NEXT EXIT در این صفحه گزینه ها را مانند شکل زیر تکمیل کنید و Next را کلیک کنید.
TP-LINK <sup>®</sup>
Quick Start - PPPoE/PPPoA Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue.
Username: شناسه کاربری Password: PPPOE رمز PPPOE
VCI: 35 (1~65535) Connection Type: PPPoE LLC V
BACK NEXT EXIT
راهنمای کامل مودم های ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید <u>Satia.co/modem</u>

Sati	<b>a</b> <u>Satia.co</u> - اینترنت پرسرعت ساتیا
	در این صفحه تنظیمات وایرلس را مانند شکل زیر انجام دهید و Next را کلیک کنید.
TP-	LINK®
Quick Sta You ma Click N	art - Wlan y enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page. EXT to continue. Access Point :
	SSID : TP-LINK_A8DAE3 Broadcast SSID :  Yes O No Authentication Type : WPA2-PSK ~
	Encryption : AES Pre-Shared Key : 10660836 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)
	BACK NEXT EXIT
ر از اسامی می باشد نشود و شبکه را	نام شبکه وایرلس بصورت پیشفرض نام مودم نوشته شده است. شما می توانید به جای این ناه دلخواه برای شبکه وایرلس خود استفاده کنید. گزینه "نشان دادن نام شبکه در هنگام اسکن" را بر روی بله قرار دهید. این گزینه برای زمانی که شما می خواهید شبکه وایرلس شما در صورت جستجو کردن توسط دیگر سیستم ها مشاهده خواهان انجام تنظیمات بصورت دستی می باشد . "بله" نام شبکه را نشان می دهد و "خیر" نام ن

مخفی می کند

گزینه Authentication Type را بر روی حالت WPA2-PSK قرار داده و در قسمت Authentication Type یک رمز ۱ تایی وارد کنید.

رمز مورد نظر می تواند ترکیبی از حروف و اعداد نیز باشد



# Satia

#### اینترنت پرسرعت ساتیا - <u>Satia.co</u>

Interface	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Internet	LAN	Wreips	s GRD			
		Virtual Circuit Status VPI VCI	PVC2      P     Activated     S     (ran     35	VCs Summary Deactivated ge: 0~255) ge: 1~65535)			
Q05 -		ATM QoS PCR SCR MBS	UBR 0 cells 0 cells 0 cells	/second			
IPV4/IPV6		IP Version	:				
Encapsulation		ISP	<ul> <li>Dynamic IF</li> <li>Static IP Ac</li> <li>PPPoA/PP</li> <li>Bridge Mod</li> </ul>	Address Idress PoE Ie			
PPPoE/PPPoA -		Servicename Username Password Encapsulation Bridge Interface	اسه کاریری PPPOE LLC	Deactivated			
Connection Setting	-	Creation		Decemento		-	
		TCP MSS Option	O Always On     Connect Or     Connect M     TCP MSS(defail	(Recommended) n-Demand (Close if id) anually ult:1400)1400 by	e for 0 minutes) tes		
IP Common Options		Default Route	: • Yes 🔿 No				
in the Address		Get IP Address Static IP Address IP Subnet Mask Gateway TCP MTU Option NAT Dynamic Route Multicaet	Static      Static     Stati	ult: 1480 ) 1480 by Direction : Both	tes ~		

#### تنظيمات وايرلس

بر ای انجام تنظیمات وایر لس مودم می بایست بصورت زیر عمل کنید:

از منوی بالای صفحه بر روی گزینه Interface Setup کلیک کنید.

با نشان دادن زیر مجموعه این منو، گزینه Wireless کلیک کنید.

گزینه Access Point بر روی Activated باشد تا وایرلس مودم فعال باشد.

 لازم به توضیح است که در این قسمت می توانید بصورت دستی نیز Channel وایر لس خود را تغییر دهید. تغییر Channel در زمان هایی به کار برده می شود که فرکانس ارتباط وایر لس با دیگر فرکانس های موجود در محیط تداخل داشته باشد و همین امر باعث قطعی شبکه وایر لس و یا تضعیف فرکانس آن شود.

گزینه Broadcast SSID بر روی Yes قرار دهید( این گزینه برای زمانی می باشد که شما می خواهید شبکه وایرلس شما در صورت جستجو توسط دیگر سیستم ها مشاهده نشود و خواهان



راهنمای **کامل مودم های ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید** <u>Satia.co/modem</u>

#### اینترنت پرسرعت ساتیا -- <u>Satia.co</u>



#### **MAC Filter**

این قابلیت برای این استفاده می شود که بتوان اجازه دسترسی و یا عدم دسترسی برای تعدادی از سیستم ها ایجاد کرد.

برای فعال سازی این قابلیت از منو بالای صفحه گزینه Interface Setup را انتخاب و بر روی گزینه Wireless کلیک کنید.

در انتهای صفحه در قسمت Wireless MAC Address Filter می توان تنظیمات را انجام داد. گزینه Active را بر روی Activated قرار دهید.

بعد از انجام این کار با توجه به مقصود خود از MAC Filtering گزینه Action را بر روی حالت Allow یا Denyقرار دهید و در قسمت های MAC Address ، مک آدرس دستگاه ها را وارد کنید.

در صورت انتخاب گزینه Deny مک های درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را ندارند و در صورت انتخاب گزینه Allow فقط مک های درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را دارند. Satia

اینترنت پرسرعت ساتیا - <u>Satia.co</u>

### در پایان بر روی Save کلیک کنید.

Versions	Quick Interface Start Satur	Advanced Access Maintenance Status Help
Interface	Internet LAN	Winders 680
	RIDGID INERIOR	. (234) (Jonger. 13W*234)
	Fragmentation Threshold(hides)	2346 (range: 256~2346, even numbers only)
	DTIM(ms)	1 (range: 1~255)
	Wireless Mode	802.11b+g+n ~
11n Settings	-	[1:5]
	Channel Bandwidh	Auto
	Quard Interval	Tauto Control Charter
	MCS	- OTUA
Multiple SSIDs Settings		
	SSID Index	:1
	Broadcast SSID	Ves O Ne
	Use WPS	O Yes INC
	SSID	TP-UNK_ABDAE3
WPA2-PSK	Additionation 17pt	TITALFON V
	Encryption	AES V
	Pre-Shared Key	10660836 (8~63 ASCII characters or 64
WDS Settings		hexadecimal characters;
	WDS Mode	○ on ● off
	WDS Encryption Type	: TIQP 🗸
	WDS Key	(8~63 ASCII characters or 64
	Mac Address #1	00:00:00:00:00:00
	Mac Address #2	00.00.00.00.00
	Mac Address #3	00.00.00.00.00
	Mac Address #4	00.00.00.00.00.00
eless MAC Address Filter		
	Action	Activated Deactivated
	Mac Address #1	Deny Association
	Mac Address #2	00-00-00-00-00-00
	Mac Address #3	00:00:00:00:00
	Mac Address #4	00:00:00:00:00
	Mac Address #5	00:00:00:00:00:00
	Mac Address #6	00.00.00.00.00
	Mac Address #7	00.00.00.00.00.00
	Mac Address #3	00:00:00:00:00:00
		SAVE CANCEL



اینترنت پرسرعت ساتیا -- <u>Satia.co</u>

#### **Port Forwarding**

بعد از ورود به کنسول مودم در سربرگ Advance Setup در بالای صفحه وارد شوید. سپس وارد سربرگ NATشده و گزینه Virtual Server را انتخاب کنید.

دقت کنید قبل از فعال شدن گزینه Port Forwarding و DMZ باید PVC مناسب را انتخاب بفرمایید. در صورتی که نمی دانید PPPoE روی کدام PVC ساخته شده در صفحه Interface Setup این مویوع را بررسی کنید.در صورت انتخاب درست گزینه فعال خواهد شد.

P-LIN	K°			54M Wireless Al	DSL2+ Mode	m Router
Advanced	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup Managemen	Maintenance	Status	Help
	Firewall	Routing	NAT 00S	VLAN ADSL		
HAT		Virtual Circuit NAT Status Number of IPs	: PVC0 V : Activated : Image Multiple DMZ Virtual Server			

در این صفحه تنظیمات را بصورت زیر انجام دهید :

Rule Index : در این قسمت ردیف فهرست مشخص می شود، به طور مثال در صورتی که بخواهیم پورت ۸۸۱۰ را بازکنیم ، این قسمت را عدد ۱ قرار می دهیم و برای راه اندازی Port Forwarding برای پورت های دیگر عدد آن را یک واحد افزایش می دهیم.

Application نام کاربرد مورد نظر را وارد می کنیم. Protocol این قسمت را روی گزینه ALL قرار می دهیم. Start Port Number در این قسمت پورت شروع را وارد می کنیم. End Port Number در این قسمت نیز IP سرور مربوطه را وارد می کنیم، به این مورد دقت کنید که این Local IP Address در این قسمت نیز PI سرور مربوطه را وارد می کنیم، به این مورد دقت کنید که این IP می بایست با IP مودم در یک رنج بوده و بصورت دستی و ثابت بر روی سیستم مورد نظر ست شده باشد.

اینترنت پرسرعت ساتیا -- Satia.co

#### بعد از وارد کردن اطلاعات بالا بر روی Save کلیک کنید.







اینترنت پرسرعت ساتیا - <u>Satia.co</u>

#### ACLتنظيمات

برای فعالسازی این قابلیت از منو بالای صفحه گزینه Access Management سپس ACL را انتخاب کنید. طبق تصویر زیر تنظیمات را انجام داده و Save را کلیک کنید.

Access	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Hel
Management	ACL	Filter	SNM	P UPnP	DDNS CV	VMP	
ACL IP Version							
Access Control Setup		IP Versio	n :	IPv6			
Access Control Editing	-	AC	L :      Activated	d O Deactivated			
Access Control Listing	Se	ACL Rule Inde Activ cure IP Addres Applicatio Interfac	x : 1 ∨ e: ● Yes F is : 0.0.0.0 in: ALL ∨ e: Both ∨	¥o ∼ 0.0.0.0	(0.0.0.0 ~ 0.0.0	0 means all IPs)	
Access Colladi Listing		Index A	ctive	Secure IP Address	Application	Interface	
	-	1	Vec	00000000	A11	LAN	



اینترنت پرسرعت ساتیا - <u>Satia.co</u>

#### مشاهده مقادیر سرعت و سیگنال دریافتی مودم

برای مشاهده مقدار سیگنال دریافتی مودم و سرعت اینترنت از منوی بالای صفحه گزینه Status سپس Device Info را انتخاب کنید.

<b>TP-LINK</b>	8					150Mb	ps Wireless N	ADSL2+ Mod	lem Router
Status	Quick Start	Inte Se	erface etup	Advanced Setup	Acces Manager	s nent	Maintenance	Status	Help
	Device	Info	System	m Log					
		_							
Device Information		Fin	mware Versie MAC Addre	on : 6.0.0 Build ss : c0:4a:00:a6	141027 Rel.23 8:da.e3	356			
LAN									
			IP Addre	ss : 192.168.1.	1				
			Subnet Ma	sk : 255.255.25	5.0				
			DHCP Serv	er : Enabled					
Wireless									
		Curren	t Connected	Wireless Clien	ts number is	1	0	Refresh	
	ID			MAC					
						_			
WAN									
1	PVC	/PI/VCI	IP Address	s Subn	et Ga	teWay	DNS Server	Encapsulation	Status
1	PVC0	1/32	N/A	N/A		N/A	N/A	Bridge	Down
	PVC1	0/33	N/A	N/A		N/A	N/A	Bridge	Down
	PVC2	0/35	N/A	N/A		N/A	N/A	Bridge	Down
-	PVC3	8/35	N/A	N/A N/A		N/A N/A	N/A N/A	Bridge	Down
1	PVC5	8/48	N/A	NUA		N/A	N/A	Bridge	Down
H	PVC6	0/38	N/A	N/A		N/A	N/A	Bridge	Down
	1001	0.00 1	110.0			1000	1 100	Unago	Domi
ADSL									
		ADSL Fin	mware Versi Line Sta Modulati Annex Mo	on : FwVer:3.20 ate : Down on : N/A de : N/A	0.17.0_TC3087	HwVer:T1	14.F7_11.2		
		U	SNR Marg ne Atlenuati Data Ra Max Ra POWE CF	Downstrea gin : N/A on : N/A tte : N/A tte : N/A RC : N/A	am Upstrear N/A N/A N/A N/A N/A N/A	n db kbps kbps dbm			