

برای کانفیگ مودم (روتر) تندا AP4 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- مودم را روشن کرده و از طریق وای فای یا کابل LAN به آن متصل شوید.

۲- در صورت استفاده برای اولین بار به طور پیش فرض صفحه پیکربندی مودم در مرورگر باز می شود، اما در صورت باز نشدن خودکار با نوشتن آدرس ۱۹۲٬۱۶۸٬۰٫۱ یا ۱۹۲٬۱۶۸٬۰٫۲۵۴ در نوار آدرس مرورگر وارد صفحه لاگین مودم خواهید شد.

Default user name and password are
A admin "admin"
A
China 💽
Login
Forget your password?

۳- با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور که به صورت پیش فرض هر دوی آنها admin است وارد صفحه تنظیمات

مودم خواهيد شد.

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید satia.co/modem



۴- از ستون سمت چپ وارد بخش Quick Setup شده و در این قسمت Client + AP را انتخاب و سپس روی دکمه Next کلیک کنید.

4 Status	Quick Setup
Quick Satup	Please select operation mode for CPE:
Network	CAP transform your existing sized setsoric to a wireless setwork
♥ Wireless	C Station during we a "Wireless Adapter" to connect your wired downed to a wireless extremes.
Q Tools	C Universal Repeater: Extend your winning wireless coverage by relaying wireless signal.
Satia	C WISP Wepleysly connect to WISP station/hotspot to share (stemet to local wireless and wired network Creater + AP Creater = mail: local extensive, via Wellers connection.

۵- همانند تصویر گزینه Scan را فعال و قویترین آنتن را انتخاب نمایید. سپس روی Next کلیک کنید.

	1	u want to connec	t, and click Next to co	ntinue.	
	Remote SSID	Tenda_ADSL			
	SSID	Channel	MAC Address	Encryption	Signal Strength
	Tenda_ADSL	8	02:10:18:01:00:02	wpapsk+wpa2psk	in.
10	Tenda_F99750	6	C8:3A:35£9:97:50	none	.ati
	Tenda_1234	10	C8:3A:35#8:F6:71	wpapsk/aes	att
	LieBaoWFi241	11	22:D8:19:84:E9:5F	wpa2psk/aes	at
	333	6	C8:3A:35:0F:51:19	wpapsk/tkip+aes	.ell
2	123	1	C8:3A:35:45:5C:78	wpapsk/aes	aff
5	jerry9090	1	C8:3A:35:05:82:C9	wpa2psk/tkip+aes	aff
55	360免费WIFI-PC	11	14:2D:27#7:9D:3D	wpa2psk/aes	-11

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید satia.co/modem



۶- در صفحه جدید از Security Mode گزینه WPA-PSK & WPA2-PSK گو از Encryption Type گزینه TKIP & AES را انتخاب و در بخش Key کلمه عبور دل (آنتن) را وارد نمایید. با کلیک روی دکمه Next وارد بخش رمزگذاری وای فای خواهید شد.

			Current Mode : wisp I	Mod
Quick Setup >> Client	+ AP			
				4
Please keep Channel, Securit	y mode,Encryption Type,Frequenc	y bandwidth the same with r	remate AP,	
then enter the remote AP's v	off password, and click Next to con	ntinue.		
Remote AP	Tenda_ADSL			
Percete AD MAC	02:10:18:01:00:02			
Remote AP MAC				
Channel	Channel 8 (2452MHz)	•		
Security Mode	WPA-PSK & WPA2-PSK			
		-		
Encryption Type	C AES COTRIP (6 TRIPSAES			
Key	TENDAADSL			
atia				_
alla			Previous	ext

۷- در این صفحه می توانید در بخش SSID نام وای فای مودم را تغییر دهید. برای رمز گذاری روی وای فای مودم
نیز در همین صفحه Security Mode را روی WPA-PSK قرار داده و از بخش WiFi Password کلمه عبور

وای فای خود را تنظیم نمایید. در انتها با انتخاب Next به مراحل نهایی کانفیگ مودم میرسید.

remember the wifi pa	ssword.	
SSID	Tenda_shirley	Here you can set wireless
Channel	Channel 8 (2452MHz)	password for your local
Security Made	WPA-PSK	network.
Encryption Type	€ AES C TKIP € TKIP&AES	7
WIFI Password	12345678	

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید <u>satia.co/modem</u>



۸- در این مرحله آدرس آی پی به شما نمایش داده می شود که حاکی از اتصال مودم شما به اینترنت است.

Current Mode : wisp Mo		
Carrier of the particular		
Please make sure the IP addr	ess is different from remo	ote AP's IP address but in the same network segment.
IP Address	192.168.0.254	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.0.1	
Preferred DNS Server	8888	
Alternate DNS Server	8.8.4.4	click
atia		Previous Next

۹- در صفحه آخر با کلیک روی دکمه Save تنظیمات اعمال و مودم شما ری استارت می شود.



uick Setup >> Client + AP	Current Mode : wisp M
	Previous
The system is rebooting,it will take about 1 minutes, please wait13%	
	Sati

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید satia.co/modem